


Sommige genoemde accessoires zijn optioneel: sluit aan wat voor u van toepassing is.



Meestal kunt u de AMS-buitenunit zonder afvoer plaatsen, het condenswater mag vrij onder het toestel uitstromen. Indien u toch een afvoer wil plaatsen heeft u een KVR-accessoire nodig. Er moet dan vanuit de BA-SVM een extra 230 V~ kabel naar de AMS. Het aansluitschema hiervoor treft u in de installatiehandleiding van de BA-SVM.

Naar gelang de hydraulische configuratie is er mogelijk, per accessoire, een AXC uitbreidingskaart vereist. Bijvoorbeeld bij een 2e verwarmingsgroep. De koppeling van printen onderling kunt u doen met 3 (of 4) x 0,75 mm² signaalkabel (LiYY, EKKX) **bij voorkeur afgeschermd**.

* De installatie dient aan wettelijke en NIBE installatievoorschriften te voldoen. ** Werkschakelaar zit niet in NIBE levering.